



MANUAL DE INSTALACIÓN

Instrucciones de montaje, mantenimiento y soporte técnico

Descripción del producto

El sifón OLORKRAC® incorpora un **sistema interno de cámaras** que crea una barrera hidráulica estable impidiendo el paso de gases procedentes del desagüe hacia el aparato sanitario. No contiene piezas móviles, membranas ni elementos susceptibles de desgaste.

Compatibilidad

- Lavabos
- Bidés
- Fregaderos

Rosca estándar Ø 40 mm



1. CONTENIDO DEL PAQUETE

Cada sifón OLORKRAC® incluye **8 piezas** distribuidas de la siguiente manera:

GRUPO	PIEZA	CANT.	USO
Para las 2 entradas DN40	Tuerca DN40	2	Conexión al aparato sanitario
	Junta cónica DN40	2	Estanqueidad de la entrada
Entrada DN40 no utilizada	Tapón DN40	1	Cierre de la entrada libre
	Junta ciega DN40	1	Estanqueidad del tapón
Orificio de limpieza 3/4"	Tapón 3/4" BSP	1	Cierre del orificio de limpieza
	Junta plana 3/4"	1	Estanqueidad del tapón de limpieza
TOTAL		8	piezas incluidas por sifón

2. HERRAMIENTAS NECESARIAS

■ Llave inglesa o alicate de fontanero	Obligatorio
■ Sellador o teflón	Opcional según instalación
■ Paño para limpieza	Recomendado

3. PASOS DE INSTALACIÓN

1**PREPARACIÓN**

- Limpie la zona de conexión del aparato sanitario.
- Identifique si la salida del aparato sanitario es vertical o lateral.
- Seleccione la entrada DN40 adecuada del sifón en función de la salida.
- Compruebe que dispone de todas las piezas del paquete.

2**CONEXIÓN AL APARATO SANITARIO**

- Introduzca la tuerca DN40 en la tubería del aparato sanitario.
- Coloque la junta cónica DN40 en la tubería, con la parte cónica orientada hacia el sifón.
- Inserte la tubería en la entrada DN40 correspondiente del sifón.
- Deslice la junta cónica hasta su asiento.
- Enrosque la tuerca DN40 a mano y apriete con llave sin forzar.

3**CIERRE DE LA ENTRADA NO UTILIZADA**

- El sifón dispone de dos entradas DN40 (vertical y lateral). Solo se utiliza una.
- La entrada libre debe cerrarse para garantizar la estanqueidad del sistema.
- Coloque la junta ciega DN40 en el orificio libre.
- Instale el tapón DN40 y asegúrese de que el cierre queda firme y perfectamente asentado.

4**CONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DESAGÜE**

- Introduzca la tuerca DN40 en la tubería de desagüe.
- Coloque la junta cónica DN40 en la tubería de desagüe.
- Inserte la tubería en la salida DN40 del sifón.
- Deslice la junta cónica hasta su asiento.
- Enrosque la tuerca y apriete sin forzar.

5**COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD**

- Abra el grifo y deje correr agua durante un mínimo de 30 segundos.
- Verifique visualmente que no hay fugas en ninguna unión.
- Compruebe también el tapón de la entrada no utilizada.
- Si detecta alguna fuga, apriete la unión correspondiente sin exceder la fuerza necesaria.

4. ORIFICIO DE LIMPIEZA 3/4"

El sifón OLORKRAC® incorpora un **orificio de limpieza 3/4" BSP** en la base, que permite el vaciado e inspección del sifón sin necesidad de desmontar la instalación.

1	Coloque un recipiente bajo el sifón para recoger el agua.
2	Retire el tapón 3/4" BSP girando en sentido antihorario.
3	Permita el vaciado completo del sifón.
4	Limpie el interior si detecta acumulación de residuos.
5	Vuelva a cerrar con la junta plana 3/4" y el tapón. Apriete sin forzar.
6	Abra el grifo brevemente para comprobar la estanqueidad.

5. ADVERTENCIAS IMPORTANTES

<p>■ ■ No aplicar fuerza excesiva en las roscas</p>	Un apriete excesivo puede dañar el plástico y comprometer la estanqueidad del sistema.
<p>■ ■ No utilizar productos químicos no aptos para PP sanitario</p>	Evite disolventes, lejías concentradas o productos abrasivos que puedan degradar el polipropileno.
<p>■ ■ No modificar el producto</p>	Cualquier modificación anula la garantía y puede comprometer el funcionamiento del sistema patentado.

6. MANTENIMIENTO RECOMENDADO

<p>✓ Cada 6 – 12 meses</p>	Revisión visual de todas las uniones y del tapón del orificio de limpieza. Compruebe que no hay fugas ni depósitos visibles.
<p>✓ Cuando se detecte acumulación</p>	Utilice el orificio de limpieza de la base para vaciar e inspeccionar el sifón sin necesidad de desmontar la instalación.
<p>✓ Sin desmontaje necesario</p>	El diseño del OlorKrac evita acumulaciones internas. No es necesario desmontar el sifón para su mantenimiento habitual, a diferencia de los sifones convencionales.

7. SOPORTE TÉCNICO

Si tiene alguna duda sobre la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento del sifón OLORKRAC®, nuestro equipo técnico está a su disposición:

Soporte técnico directo

✉ soporte@olorkrac.es

☎ **601 466 525**

Horario de atención: lunes a viernes, 9:00 – 18:00 h

Garantía

El sifón OLORKRAC® dispone de **garantía de 3 años** frente a defectos de fabricación y garantía de funcionamiento de **3 años** con instalación correcta conforme a este manual.

■ www.olorkrac.es

